

**Erforderliche Spezialwerkzeuge:**

- 12 1 171
- 12 1 200

Zündspulen ausbauen.

Zündkerzen mit Spezialwerkzeug 12 1 171 in Verbindung mit Spezialwerkzeug 12 1 200 herausschrauben.

Einbauhinweis:

Wird das Spezialwerkzeug 12 1 200 nicht benutzt, Anziehdrehmoment, 12 12 1AZ.

